Mandis shop

Muse 1520 SBT



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
	Mute	MUTE	Mute
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
BASS-	Bass-		Down
BASS+	Bass+		Up
TREBLE-	Treble-		Left
EQ	EQ	HOME SMART	Smart
TREBLE+	Treble+		Right
⏮	I<<	⏮	I<<
⏮	I<<	⏪	<<
⏯	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Play / Pause	⏸	Pause
⏯	Play / Pause	⏹	Stop
⏭	>>I	⏭	>>I
⏭	>>I	⏩	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.dk/de/Muse/1064761-89884-ersatzfernbedienung-fur-Muse-1520-SBT.html