Mandis shop

Panasonic N2QAYB001093

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
CD	Open/Close CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Bluetooth	APP MEDIA	Media
USB/CD	USB/CD	TIMER AV	AV
RADIO/AUX	Radio/AUX	SEARCH TV/R	TV/R
	<<		<<
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	>>I		>>I
	Stop		Stop
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Album Up		Up
	Album Down		Down
OK	OK	OK	Ok

https://remotecontrols.com/Panasonic/1389-827-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYB001093.htm