Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	▲/PRESET/ALBUM		Up
	▼/PRESET/ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Display/RDS		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG/ CLOCK SET	PROG/CLOCK	SETTINGS OPT	Options
REPEAT/ SHUFFLE	REPEAT/SHUFFL	REPEAT TEXT	Text
SLEEP/ TIMER	SLEEP/TIMER	PROG SLEEP	Sleep
DSC	DSC	-/-- GUIDE	Guide
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	▲/ PRESET/ ALBUM		Up
	▼/ PRESET/ ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Display/ RDS		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG/ CLOCK SET	PROG/ CLOCK	SETTINGS OPT	Options
REPEAT/ SHUFFLE	REPEAT/ SHUFFL	REPEAT TEXT	Text
SLEEP/ TIMER	SLEEP/ TIMER	PROG SLEEP	Sleep
DSC	DSC	-/-- GUIDE	Guide
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	▲/ PRESET/ ALBUM		Up
	▼/ PRESET/ ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Display/ RDS		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG/ CLOCK SET	PROG/ CLOCK	SETTINGS OPT	Options
SLEEP/ TIMER	SLEEP/ TIMER	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT/ SHUFFLE	REPEAT/ SHUFFL	REPEAT TEXT	Text
DSC	DSC	GUIDE	Guide
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	OPEN/CLOSE		Eject
	▲/ PRESET/ ALBUM		Up
	▼/ PRESET/ ALBUM		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Display/ RDS		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG/ CLOCK SET	PROG/ CLOCK	SETTINGS OPT	Options
SLEEP/ TIMER	SLEEP/ TIMER	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT/ SHUFFLE	REPEAT/ SHUFFL	REPEAT TEXT	Text
DSC	DSC	GUIDE	Guide
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch