Mandis shop

Philips RC5760

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Sleep/Timer	Sleep / Timer
Open/Close	Eject / Surround	Light	Smart / List
Source	AV / Input / RDS	EQ	Subtitle / EQ
Mode	Picture / Format	Max Sound	Sound / Title
Prog	TV/Radio /	Bass Boost	Audio / Lang I/II
Up	Up		
I<<	I<< / Preset-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Down	Down		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
Stop	Stop / Hold		
Vol -	Vol -		
Disp	Display / Media		
Clock	SHIFT + TIMER SLEEP: Shift + Sleep / Timer		

https://remotecontrols.de/Philips/10629-552-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RC5760-9830029.htm