Mandis shop

Sony RMT835

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Photo	Smart / List
Data Code	Back / Return
Star/Stop	Power
<<< / ◁ Scan	<< / Tune-
Scan Slow	>> / Tune+
T	CH+ / Page+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
W	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold
Up	Up
Visual Index	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media
Down	Down

https://remotecontrols.de/Sony/1039-780-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-835-149275.htm