Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
Eject	Eject	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
Play/Pause	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SYS-MENU	Sys Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CH−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH−	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG− LAN	Lan/Prog-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG+ ZOOM	Zoom/Prog+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /	SUBTITLE A-B	Blue/A-B/Subtitl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto				
TV/TXT DVB-MENU SET	SET/Tv/TXT/DVB-	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
CANCEL TV FORMAT MENU	Menu/Cancel/Tv Format	HOME MENU	Menu / Home				
REVEAL EXIT ANG	ANG/Reveal/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
INFO TITLE	Title/info	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title				
HOLD LANGUAGE	<<</Hold/Languag	TUNE-	<< / Tune-				
SIZE TEXT	>>/Size/Text	TUNE+	>> / Tune+				
SUBPAGE FAV	I<<</Subpage	PRESET-	I<< / Preset-				
SUBPAGE FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
INDEX EPG	>>I/Index	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TV/RADIO PRO	Red/Pro	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
TV/RADIO PRO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
AUDIO SLOW	Green/Slow/Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
FREEZE REP	Yellow/Rep/Freeze	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				