| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Yellow / Play | Play / Slow |
| Power | Power | Yellow / Play | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 | Blue / >> | >> / Tune+ |
| 2 | 2 | Blue / >> | Blue / Prime Video / Random |
| 3 | 3 | Up | Up |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | OK | OK |
| 6 | 6 | Right | Right |
| 7 | 7 | Down | Down |
| 8 | 8 | SFI | D.Menu / Top |
| 9 | 9 | Exit / Recall | Back / Return |
| ✓ | Guide / EPG / -/-- | Exit / Recall | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | Info | Info / Angle |
| Red / << | Red / Netflix / Search | Prog + | CH+ / Page+ |
| Red / << | << / Tune- | TV / Radio | TV/Radio / |
| Green / Stop | Green / APP / Repeat | Vol + | Vol + |
| Green / Stop | Stop / Hold | Prog - | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Menu | Menu / Home | | |
| Vol - | Vol - | | |
| TV/SAT | Smart / List | | |
| TXT | Text / Goto | | |
| Stop | Pause / Step / Freeze | | |
| EXT | Display / Media | | |
| SAT1 + OK | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | | |
| SAT2 + OK | SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3 | | |
| TV + OK | SHIFT + TV 1 Shift + 1 | | |
| PIP | Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Green / Stop | Stop / Hold |
| Power | Power | Yellow / Play | Play / Slow |
| 1 | 1 | Yellow / Play | Yellow / YouTube / Repeat |
| 2 | 2 | Blue / >> | >> / Tune+ |
| 3 | 3 | Blue / >> | Blue / Prime Video / Random |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | SFI | D. Menu / Top |
| ✓ | Guide / EPG / -/-- | Exit / Recall | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | Exit / Recall | Back / Return |
| A/B | Shift + Yellow / YouTube / | Info | Info / Angle |
| Red / << | << / Tune- | Prog + | CH+ / Page+ |
| Red / << | Red / Netflix / Search | TV / Radio | TV/ Radio / |
| Green / Stop | Green / APP / Repeat | Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Prog - | CH- / Page- | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| Vol - | Vol - | | |
| TV/ SAT | Smart / List | | |
| TXT | Text / Goto | | |
| Stop | Pause / Step / Freeze | | |
| EXT | Display / Media | | |
| SAT1 + OK | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | | |
| SAT2 + OK | SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3 | | |
| TV + OK | SHIFT + TV 1 Shift + 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| ✓ | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| A/B | Shift + Yellow / YouTube / |
| Red / << | Red / Netflix / Search |
| Red / << | << / Tune- |
| Green / Stop | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green / Stop | Green / APP / Repeat |
| Yellow / Play | Play / Slow |
| Yellow / Play | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / >> | >> / Tune+ |
| Blue / >> | Blue / Prime Video / Random |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| SFI | D.Menu / Top |
| Exit / Recall | Back / Return |
| Exit / Recall | Exit / Cancel / Clear |
| Info | Info / Angle |
| Prog + | CH+ / Page+ |
| TV / Radio | TV/Radio / |
| Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Prog - | CH- / Page- | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| Vol - | Vol - | | |
| TV/ SAT | Smart / List | | |
| TXT | Text / Goto | | |
| Stop | Pause / Step / Freeze | | |
| EXT | Display / Media | | |
| SAT1 + OK | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 | | |
| SAT2 + OK | SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3 | | |
| TV + OK | SHIFT + TV 1 Shift + 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |