Mandis shop

VIA DIGITAL001

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Inic	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
ZAP+	CH+ / Page+
ZAP-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Portal	Display / Media
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Selec	OK
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle
Serv	Setup / OPT /

https://remotecontrols.de/10489-9616-ersatzfernbedienung-fur-VIA-DIGITAL001.htm