Original		Replacement	
	Power		Power
TV-RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	Mut e	MUTE	Mut e
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
AV 0	0/ AV	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
?	?	DISPLAY INFO	I nf o
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -

Original		Replacement	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
LIST	Red/ ↑/ Li st	A	Red
SUBTITLE	Green/ Subt i t l e	B	Gr een
	Yel l ow/ ><	C	Yel l ow
FAV	Bl ue/ FAV	D	Bl ue
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
II	Pause	II	Pause
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text