Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
>>	>>
Play	Play
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Find	Guide
Adjust	D. Menu
Source	AV
Options	Options
OK	Ok
Up	Up

Original	Replacement
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Home	Menu
Home	Smart
Back	Back
CH+ / >I	Ch +
CH+ / >I	>>I
CH- / I<	Ch -
CH- / I<	I<<
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4

Original		Replacement		Original		Replacement	
5 JKL	5	5	5				
MNO 6	6	6	6				
7 PQRS	7	7	7				
8 TUV	8	8	8				
WXYZ 9	9	9	9				
0 _	0	0	0				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
TEXT INFO	Text / Info	REPEAT TEXT	Text				
TEXT INFO	Text / Info	DISPLAY INFO	Info				