Mandis shop

RRMCG1016MPPZ

Original		Replacement		Original	Replacement
POWER	Power		Power		
INPUT	Input	Source	Source		
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute		
MENU	Menu	Menu	Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
BRIGHT+	Right / Bright +		Right		
BRIGHT−	Left / Bright -		Left		
ENTER	Enter	Enter	Enter		
VOL+	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +		
VOL−	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -		
RETURN	Return	Invert 3D	3D / Invert		
DISPLAY	Display	Auto	Auto		
MODE	Mode	Mode	Mode		
SIZE	Size	Aspect Eco	Eco / Aspect		

https://remotes.com/Sharp/1682-736-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCG1016MPPZ.htm