Mandis shop

RC6020

Original		Replacement	
	Power		Power
	Play/ Pause/ Aut		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	REM		Setup / OPT /
	I<</ Tun-		I<< / Preset-
	>>I / Tun+		>>I / Preset+
	EQ		Subtitle / EQ
	CH-		CH- / Page-
	CH+		CH+ / Page+
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5+		5
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -

Original		Replacement	
	Vol +		Vol +
	RAN		Text / Goto
	Repeat		Green / APP / Repeat
	FUNC.		Menu / Home

https://remotes.dk/en/Avenzo/1033892-replacement-remote-control-for-Avenzo-RC6020.htm