Mandis shop

Sanyo CS-90283T



Original		Replacement	
POWER	POWER		Power
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1--	1--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SPORTS	SPORTS	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ECO	ECO	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	GUIDE	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original		Replacement	
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL	VOL +	VOL	Vol +
VOL	VOL -	VOL	Vol -
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back / Return
RESET	RESET	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CAPTION	CAPTION	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
/\	/\		Up
\/	\/		Down
<	<		Left
>	>		Right
OK	OK	OK	OK
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Menu

https://remotes.de/Sanyo/10642-738/replacement-remote-control-for-Sanyo-CS90283T.htm