Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pro Logic	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer	Super SRND	Eject / Surround
Program	TV/Radio /	Super 3D AI EQ	Menu / Home
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	EQ	Subtitle / EQ
3	3	EQ	OK
Disc	Fav / Marker / PC	Right	Right
4	4	CH Select	Smart / List
5	5	Down	Down
6	6	AV Effect	AV / Input / RDS
>=10 / -/--	Guide / EPG / -/--	Super Sound EQ	Sound / Title
7	7	Digital S.Woofer	Setup / OPT /
8	8	VCR / AUX / 6CH Input	Shift + 7
9	9	VCR / AUX / 6CH Input	Shift + 4
0	0	VCR / AUX / 6CH Input	Red / Netflix / Search
TEST	Text / Goto	TAPE / Deck 1/2	Shift + 5

Original	Replacement	Original	Replacement
TAPE / Deck 1/	Green / APP / Repeat		
CD	Shift + 3		
CD	Display / Media		
CD	Yellow / YouTube / Repeat		
TUNER / Band	Shift + 6		
TUNER / Band	Blue / Prime Video / Random		
Pause / Rev. Pla	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
I<< / << / Album	I<< / Preset-		
I<< / << / Album	<< / Tune-		
>> / >>I /	>> / Tune+		
>> / >>I /	>>I / Preset+		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		