Mandis shop

Tcl MA06TS8TSPN18RC1

Original		Replacement	
NIGHT	Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
SURR	SURR	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HDMI IN	HDMI In	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI - SAT 0	0
USB	USB	USB 8	8
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
PAIRING	Bluetooth/Pairing	BLUETOOTH 9	9
MOVIE	Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TREBLE	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
TREBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BASS	Bass-	VOL	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS	Bass+	VOL	Vol+

https://remotecontrols.dk/en/Tcl/1067237-94717-replacement-remote-control-for-Tcl-RC81T0001-MA06TS8TSPN18RC1.html