Mandis shop

Yamaha ZU09200

Original	Replacement
Bluetooth	9
Net	Fav / Marker / PC
Power	Power
USB	8
OPT	Setup / OPT /
AUX	7
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
I <<	I << / Preset -
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset +

https://remotes.com/Yamaha/1654-876-replacement-remote-control-for-Yamaha-ZU09200.htm