Mandis shop

CANTON

Original		Replacement		Original		Replacement	
ON STANDBY	On / Standby		Power				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
INPUT	Input +	CH PAGE	CH+ / Page+				
INPUT	Input +		Up				
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +				
VOLUME	Volume+		Right				
INPUT	Input -	CH PAGE	CH- / Page-				
INPUT	Input -		Down				
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -				
VOLUME	Volume-		Left				
PLAY MODE STEREO SURROUND	Play Mode / Stereo/ Surround	SLOW	Play / Slow				
PLAY MODE STEREO SURROUND	Play Mode / Stereo/ Surround	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SOUND BASS TREBLE	Sound /	TITLE SOUND	Sound / Title				
BLUETOOTH PAIRING	Bluetooth Pairing	LIST SMART	Smart / List				

https://remotes.dk/en/CANTON-3652-795-replacement-remote-control-for-CANTON-DM-50.htm