Mandis shop

FOCAL004

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
+	+		Up		
<	<		Left		
>	>		Right		
-	-		Down		
Cinema/Hi-Fi/User	Cinema/Hi-Fi/User	TV 1	1		
Cinema/Hi-Fi/User	Cinema/Hi-Fi/User	DVD 2	2		
Cinema/Hi-Fi/User	Cinema/Hi-Fi/User	CD - STB 3	3		
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		

https://remotecontrols.dk/en/FOCAL/1065888-96077-replacement-remote-control-for-FOCAL-FOCAL004.html