Mandis shop

Grundig YF1187R

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Z	Z	DISPLAY INFO	Info
TV-G	TV-G	APP MEDIA	Media
AV	AV	TIMER AV	AV
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Down		Down
+	Right		Right
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
−	Left		Left

Original	Replacement

https://remotecontrols.de/Grundig/1369-948-replacement-remote-control-for-Grundig-YF1187R7017430.htm