Original	Replacement
Power	Power
STB Power	SHIFT + Power: Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/Quick Acces	0
List	List
[+]/AD	Subt
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute

Original	Replacement
Micro	3D
P+	Ch +
P-	Ch -
Home	Smart
☼	Menu
Back	Back
Guide	Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Wheel Up	>>I
Wheel Down	I <<
Netflix	Media
Source	AV
Amazon	SHIFT + MEDIA: Shift + Media

Original		Replacement	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
LIVE ZOOM FOCUS	Live	ZOOM	Eject

Original	Replacement