Mandis shop

AMPLIFIER2

Original		Replacement		Original	Replacement
Phono	Phono	1	1		
CD	CD	2	2		
Tuner	Tuner	3	3		
Aux	Aux	4	4		
Tape1	Tape1	5	5		
Tape2	Tape2	6	6		
Volume	Vol+	+ VOL	Vol +		
Volum	Vol-	VOL −	Vol -		
Mute	Mute	MUTE	Mute		

https://remotecontrols.dk/en/Nakamichi/1063298-94239-replacement-remote-control-for-Nakamichi-Amplifier2-IA-2RC.html