Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Update	Play / Slow	Back	Back / Return
Reveal	Pause / Step / Freeze	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop / Hold	Chan. Up	CH+ / Page+
Info	Info / Angle	Volume-	Vol -
Subt. List	Subtitle / EQ	Menu audio	Audio / Lang I/II
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan. Down	CH- / Page-
Return TV	TV/Radio /	1	1
Menu video	D. Menu / Top	2	2
Text	Text / Goto	3	3
Txt Expand	Zoom / Size	4	4
TV/AV	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Display	Display / Media	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9

Original	Replacement
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG / Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0 / 0
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER / Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH / Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT / Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B / Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM / Blue / Prime Video / Random
Audio-	TUNE- / << / Tune-
Tone-	PRESET- / I<< / Preset-
Tone+	PRESET+ / >>I / Preset+
Audio+	TUNE+ / >> / Tune+
Mix Scan	OPT-TOOLS SETUP / Setup / OPT /
On/Tim	SHIFT + EQ SUBTITLE / Shift + Subtitle / EQ
Off/Tim	SHIFT + TIMER SLEEP / Shift + Sleep / Timer
Color+ P.Std	SHIFT + TOP MENU D.MENU / Shift + D.Menu / Top Menu
Game Coo	SHIFT + GOTO TEXT / Shift + Text /
Bright+ Mode	SHIFT + HOME MENU / Shift + Menu / Home

Original	Replacement
Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL / Shift + Exit / Cancel / Clear
Tune-	SHIFT + TUNE- / Shift + << /
Tune+	SHIFT + TUNE+ / Shift + >> /
Browse	SHIFT + RETURN BACK / Shift + Back / Return
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH / Shift + Red / Netflix /
Store	LIST SMART / Smart / List
On Pip	SHIFT + TV 1 / Shift + 1
Color- S.Std	TITLE SOUND / Sound / Title
Swap	SHIFT + DVD 2 / Shift + 2
Rotate Pip	SHIFT + CD - STB 3 / Shift + 3
Surround	SURROUND / Eject / Surround
Still	SHIFT + STEP - FREEZE / Shift + Pause / Step /
4. # 16:9	FORMAT PICTURE / Picture / Format
Nicam/Mono	SHIFT + APP REPEAT / Shift + Green / APP /
Level L	SHIFT + YouTube REPEAT A-B / Shift + Yellow / YouTube /
Level R/Woofer	SHIFT + Prime Video RANDOM / Shift + Blue / Prime