Mandis shop

QILIVE Q1390

Original		Replacement	
Power		Power	
3D		3D	
TV		TV/R	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
ECO		SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
Source		AV	
V+		Vol +	
V-		Vol -	

Original		Replacement	
Mute		Mute	
Info		Info	
P+		Ch +	
P-		Ch -	
Option		Options	
Smart TV		Smart	
Guide		Guide	
Menu		Menu	
Up		Up	
Left		Left	
OK		Ok	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back	
Exit		Exit	
Zoom-		SHIFT + Down	Shift + Down
Zoom+		SHIFT + Up	Shift + Up

Original		Replacement	
@/ ⌂		APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
⏮	⏮	⏮	⏮
■	Stop	■	Stop
⏯	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Play / Pause	⏸	Pause
⏭	⏭	⏭	⏭

Original		Replacement	
⏪	⏪	⏪	⏪
●	Rec	REC MODE ●	Rec
⏩	⏩	⏩	⏩