Mandis shop

Thomson AM1280



Original	Replacement
On/Eco	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
EQ	Subtitle / EQ
X-Bass	Eject / Surround
Vol -	Vol -
CD	3
Tuner	6
Tape	5
Preset +	>>I / Preset +
Tune CD >>I	>> / Tune+
Band · APP	Smart / List
Preset -	I << / Preset -
I << Tune CD	<< / Tune-
Repeat 1 · ALL	Green / APP / Repeat
Clock·Timer	Menu / Home
Prog·Set·Clear	TV/Radio / Program

Original	Replacement
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Sleep	Sleep / Timer
ST · Mo	Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold
Timer On/Off	Shift + Sleep / Timer
Display	Display / Media
◊	Back / Return
Rec/Pause	Rec / Rec Mode
RDS	AV / Input / RDS
Intro	Info / Angle

https://remotecontrols.com/Thomson/1069-1082-replacement-remote-control-for-Thomson-AM1280.htm